

Link do produktu: <https://as-print.net/ugreen-uchwyt-ścienny-podstawa-na-smartfona-do-ladowania-biały-30394-p-35434.html>



## Ugreen uchwyt ścienny podstawa na smartfona do ładowania biały (30394)

Cena	<b>15,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1202666673</b>
Kod producenta	<b>6957303833948</b>
Kod EAN	<b>6957303833948</b>

### Opis produktu

Często korzystasz ze smartfona i za każdym razem poszukujesz go w całym domu? Zadbaj o to, aby miał swoje miejsce, a znajdziesz go błyskawicznie i nie będziesz tracić czasu. Wygodny uchwyt ścienny nie tylko zapewni szybki dostęp do telefonu, ale też ochroni urządzenie przed przypadkowym upadkiem czy zamoczeniem.

#### Specyfikacja:

- Materiał: PC + ABS
- Wymiary tyłu: 117 mm x 69 mm
- Miejsce montażu: ściana, płaskie pionowe powierzchnie
- **Uwaga.** Odczekaj 24 godziny przed pierwszym użyciem po zamontowaniu uchwytu.

#### Łatwy dostęp do urządzenia

Estetyczny uchwyt przymocowany do ściany zagwarantuje szybki i wygodny dostęp do Twojego smartfona zawsze, kiedy będziesz go potrzebować. Umieścisz go przy łóżku sypialni, w kuchni, przedpokoju czy łazience, czyli wszędzie tam, gdzie surfujesz po Internecie lub czatujesz. Dzięki temu obejrysz program kulinarny podczas gotowania lub urozmaicisz sobie teledyskiem codzienną higienę.

#### Wygodne ładowanie za pomocą kabla

Uchwyt jest też doskonałym wsparciem podczas ładowania telefonu. Jeśli gniazdko elektryczne znajduje się z daleka od szafek i półek, dzięki uchwytowi bez problemu podłączysz urządzenie nawet za pomocą krótkiego kabla. Miękkie silikonowe wkładki ochronią je przed porysowaniem.

#### Funkcjonalny organizer

Zastanawiasz się nad funkcjonalnością uchwytu? Z pewnością jego możliwości Cię nie zawiodą. Poza telefonem czy smartfonem możesz też korzystać z niego, jak z praktycznego organizera. Zawieszisz na nim torebkę, klucze, słuchawki czy kabel ładowarki, a do przegródki włożysz listy lub inne przedmioty.

#### Łatwy montaż

Uchwyt na telefon jest też bardzo prosty w montażu dzięki specjalnej taśmie samoprzylepnej. Nie musisz wiercić otworów i dziurawić ścian. Do zamocowania wystarczy zdjęcie ochronnego papieru i dociśnięcie elementu do powierzchni.